

SZANOWNY KLIENCIE PROSIMY O ZPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.

INSTRUKCJA MONTAŻU WANIEI I BRODZIKÓW FIRMY

„TOM – PLAST”

Montaż wanien (brodzików) należy powierzyć osobom posiadającym kwalifikacje do wykonywania prac zgodnie ze sztuką budowlaną!

UWAGA!!!

- w czasie transportu należy wannę (brodzik) chronić przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp.
- wannę (brodzik) należy ustawić (przechowywać) na zamontowanym stelażu z nogami regulowanymi, w przypadku braku stelaża, opierając o płytę wzmacniającą znajdującą się na dnie.

ABY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ WANNĘ (BRODZIK) NALEŻY:

- przymocować stelaż z nogami regulowanymi do płyty wzmacniającej dno wanny (brodzika) za pomocą załączonych wkrętów długości do 20mm,
- przygotować podmurówkę w sposób zapewniający podparcie na jak największej powierzchni (głównie płaszczyzny poziomej) uwzględniając wysokość od rozmiarów obudowy roboczej (w przypadku jej występowania)
- na podmurówkę nałożyć warstwę mięsistej zaprawy cementowej,
- na tak przygotowane świeże podłoże osadzić wannę (brodzik) oddzielając od świeżej zaprawy cementowej cienką folią w celu uniknięcia sklejenia.
- stopniowo równomiernie dociskać na całej powierzchni zwracając uwagę na dokładne poziomowanie.
- wanna (brodzik) powinna przylegać na całej powierzchni,
- po osadzeniu wanny (brodzika) poczekać do pełnego stwardnienia podmurówki.
- wanna (brodzik) powinna być zamontowana w sposób umożliwiający demontaż.
- podmurówkę wykończyć płytkami ceramicznymi lub obudową.
- szczelinę między płytkami a wanną (brodzikiem) wypełnić silikonem sanitarnym.

WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE:

- Czyścić środkami do mycia naczyń kuchennych i urządzeń sanitarnych nie zawierających substancji ściernych, żrących i rozpuszczalników chemicznych.
- Ewentualne zarysowania (nie większe niż 0,1mm) można usuwać szlifując powierzchnię wodoodpornym papierem ściernym nr: 1000 a następnie polerować miękką szmatką przy użyciu pasty do polerowania lakieru samochodowego (np. AUTOMAX) aż do uzyskaniażądanego połysku.
- Ewentualne zmatowienia można usuwać (odnawiać) za pomocą pasty do polerowania lakieru samochodowego.

WYMAGA SIĘ PODMUROWANIA WANNY LUB BRODZIKA POD RYGOREM UTRATY GWARANCJI.

GWARANCJA OBEJMUJE 1 ROK.

UWAGA!!!

Wanna (brodzik) zamontowana musi być w sposób umożliwiający łatwy demontaż. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku montażu niezgodnego z wyżej wymienioną instrukcją oraz za szkody spowodowane niewłaściwą eksploatacją, a także pielęgnacją inną niż wskazana powyżej.